


エアテストコンプレッサ

取扱説明書

各部の名称



仕 様

品 名		エアテストコンプレッサ
コードNo.		FA010
圧力計		0~1Mpa
継手	一次側	オスプラグ
	二次側	1/2" オスネジ

標準付属品・別販売品

コードNo.	品 名	
FA009	エアコンプレッサABX-09	○
FA035	圧力計ユニット 1 Mpa	○
-	漏れ検知スプレー	○
FA032	圧力計 1 Mpa	▲
FA036	取扱説明書	○

○：標準付属品 ▲：別販売品


【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

IM1201

エアテストコンプレッサ

取扱説明書

各部の名称



仕 様

品 名		エアテストコンプレッサ
コードNo.		FA010
圧力計		0~1Mpa
継手	一次側	オスプラグ
	二次側	1/2" オスネジ

標準付属品・別販売品

コードNo.	品 名	
FA009	エアコンプレッサABX-09	○
FA035	圧力計ユニット 1 Mpa	○
-	漏れ検知スプレー	○
FA032	圧力計 1 Mpa	▲
FA036	取扱説明書	○

○：標準付属品 ▲：別販売品

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】


IM1201

使用方法

- ①コンプレッサを起動し、エアタンクにエアを貯めます。
- ②コンプレッサの圧力調整バルブを調整して、吐出圧力を0.5MPa以下に設定します。



- ③圧力計ユニットの二次側バルブを閉めます。
- ④圧力計ユニットを配管後、コンプレッサのホースを一次側カブラに取り付けます。
- ⑤二次側バルブを開け、圧力計が所定の圧力に上昇したら一次側バルブを閉めます。
- ⑥設定した圧力より指針が下がった場合、漏れ検知スプレーで漏れ箇所を調査してください。
- ⑦漏れが発見された場合は、適切な処置を行ってください。



注意



◆必ずコンプレッサの吐出圧力は0.5MPa以下に設定してください。
0.6MPa以上に設定すると圧力計ユニットが破損します。

Asada
アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165 E-mail:sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営 業 所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所	工 場
アサダ・タイランド社 (バンコク)	犬山工場 (愛知県・犬山市)
台湾浅田股份有限公司 (台北)	第一精工株式会社 (松阪市)
アサダ・アーロンコ マシナリー社 (クアラルンプール)	アサダ・マシナリー社 (バンコク)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)	
上海浅田進出口有限公司 (上海)	
アサダトレーディング USA (オレゴン州・ユージン)	

お客様相談センター  0120-114510

(受付時間) AM9:00~12:00 PM13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp


コードNo. FA0361 PRINT No. 120300A

使用方法

- ①コンプレッサを起動し、エアタンクにエアを貯めます。
- ②コンプレッサの圧力調整バルブを調整して、吐出圧力を0.5MPa以下に設定します。



- ③圧力計ユニットの二次側バルブを閉めます。
- ④圧力計ユニットを配管後、コンプレッサのホースを一次側カブラに取り付けます。
- ⑤二次側バルブを開け、圧力計が所定の圧力に上昇したら一次側バルブを閉めます。
- ⑥設定した圧力より指針が下がった場合、漏れ検知スプレーで漏れ箇所を調査してください。
- ⑦漏れが発見された場合は、適切な処置を行ってください。



注意

◆必ずコンプレッサの吐出圧力は0.5MPa以下に設定してください。
0.6MPa以上に設定すると圧力計ユニットが破損します。

Asada
アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165 E-mail:sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営 業 所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所	工 場
アサダ・タイランド社 (バンコク)	犬山工場 (愛知県・犬山市)
台湾浅田股份有限公司 (台北)	第一精工株式会社 (松阪市)
アサダ・アーロンコ マシナリー社 (クアラルンプール)	アサダ・マシナリー社 (バンコク)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)	
上海浅田進出口有限公司 (上海)	
アサダトレーディング USA (オレゴン州・ユージン)	

お客様相談センター  0120-114510

(受付時間) AM9:00~12:00 PM13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp

コードNo. FA0361 PRINT No. 120300A